MANUAL DE INSTRUCCIONES

HSH-2000

220-240 V 50 Hz 2000 W

PARA SU PROPIA SEGURIDAD

1. Lea todas las instrucciones antes de utilizar el calefactor.
2. Conecte el calefactor a un enchufe con el voltaje adecuado que se especifica.
3. Este electrodoméstico electromagnético es compatible con los requerimientos en EN55104/95, por lo que puede interferir con la radio y la televisión.
4. No abandone su vivienda mientras el aparato está en funcionamiento, asegúrese que el aparato está apagado en la posición de botón off (0).
5. Mantenga una distancia de 1 metro por precaución con sofás, cojines, papel, ropa, cortinas etc. del calefactor.
6. Siempre desenchufe el calefactor cuando no se esté usando. No tire del cable para desenchufar, apáguelo primero del interruptor.
7. Mantenga el ventilador libre de objetos: al menos 1 metro tanto por delante como por detrás.
8. No ponga el calefactor justo debajo del enchufe.
9. No deje a los animales o niños acercarse o jugar con el calefactor cuando el ventilador este en uso. **PRECAUCIÓN:** el aire que despide cuando está en uso llega alcanzar una temperatura de 80ºC.
10. **NO CUBRA EL CALEFACTOR**, hay riesgo de sobrecalentamiento.
11. No utilice el calefactor en las inmediaciones del baño, ducha o piscina.
12. No utilice el calefactor en habitaciones con gases explosivos o materiales inflamables.
13. Si el cable de aparato está dañado deje de utilizarlo y póngase en contacto con el servicio técnico.
14. Mantenga el ventilador del aparato limpio. No permita que ningún objeto entre en el ventilador ya que esto puede causar descargas, fuegos o dañar el aparato.

INSTALACIÓN

El aparato no requiere instalación, debe utilizarse sólo como un aparato portátil.
El uso de los aparatos portátiles no es recomendable en el baño.

MODO DE EMPLEO

- Gire el botón del termostato a la derecha, en el sentido de las agujas del reloj hasta alcanzar la configuración máxima.
- Servicio de verano (sólo ventilación) gire el botón a configuración
- Calentamiento en posición intermedia: gire el botón de potencia hasta la configuración I (Potencia 1000 W)
- Calentamiento a máxima potencia: gire el botón de potencia a la configuración II (Potencia 2000W)
- Apagado: Gire el botón a la izquierda en la configuración **O**

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Antes de limpiar el aparato siempre desenchúfelo. No utilice productos abrasivos.

ADVERTENCIAS:

- Nunca utilice los aparatos dentro de los baños, duchas, piscinas etc…
- Siempre utilice el aparato en la posición correcta.
- No utilice el aparato para secar ropa. Nunca obstruya las salidas de aire(peligro de sobrecalentamiento)
- El calefactor debe estar a una distancia prudente del mobiliario u otros objetos.
- Nunca lo ponga pegado a las paredes, muebles, cortinas etc…
- Este aparato viene con una conexión TIPO-Y. El cambio del cable debe cambiarlo el servicio técnico ya que requiere unas herramientas especiales.
- El aparato nunca debe de estar debajo del enchufe.
- No utilice el aparato en habitaciones de menos de 4m2

El calefactor lleva un dispositivo de seguridad el cual se apagara en caso de que se sobrecaliente, como por ejemplo en la obstrucción del ventilador. Para resetearlo desenchúfelo durante unos minutos, espere a que se enfríe y vuelva a enchufarlo.